≪290DS 製品図面≫

右図の「納まり事例」を参考にして [1] ~ [6] の 部品をつなぎ合わせてご使用ください。 部品毎に「基点」が設定されています。 部品を連結する際には①と①'、②と②'のように基点を合わせてください。

またトップアングルチューブ、ボトムアングル チューブは角度を調節できるようになっており、 回転させることによって角度が0°から30° まで曲げることができます。


現場に合わせて変更してください。


※スターターキットに含まれるものは


[1] . [3] . [5] となります。

※取付には、オプション品の [2] . [6]
が必要となります。

※チューフ゛を延長したい場合は [4] の 延長チューフ゛を現場に応じてお選び ください。







(4) 延長チューブは距離によって必要な 長さだけ本数をつないでください。 延長チューブは長さが400mmと 600mmがあります。

